1. Z <u>www.aktualizacia.t-com.sk</u> si stiahnite inštalačný súbor kliknutím na link "Aplikácia s aktuálnym firmware". Po kliknutí na link, zvoľte "Uložiť" súbor na vašu "Pracovnú plochu".



2. Následne na pracovnej ploche nájdite súbor "MicrocomAD2706.exe" a spustite ho.



3. Ak máte zapnutý OS firewall, budete vyzvaný, aby ste povolili proces a teda kliknite na tlačidlo "Spustit".



4. Zvoľte si jazyk "Slovenčina" a kliknite na tlačidlo "OK".

Výber j	azyka sprievodcu inštaláciou	×				
17	Zvoľte jazyk, ktorý sa má použiť pri inštalácii:					
	Slovenčina					
	OK Zrušiť					

5. Zahájte inštaláciu kliknutím na tlačidlo "Ďalej".



6. Zaškrtnite možnosť "Vytvoriť zástupcu na ploche" a pokračujte stlačením tlačidla "Ďalej".

😼 Sprievodca inštaláciou - FlashAD2706	
<b>Vyberte ďalšie úlohy</b> Ktoré ďalšie úlohy majú byť vykonané?	
Vyberte ďalšie úlohy, ktoré majú byť vykonané v priebehu inštalácie produktu FlashAD2706 a pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej, Ďalší zástupcovia: ☑ Vytvoriť zástupcu na ploche	
< <u>S</u> për Dalej >	Zrušiť

7. Kliknite na tlačidlo "Inštalovat".

🗗 Sprievodca inštaláciou - FlashAD2706
Inštalácia je pripravená Sprievodca inštaláciou je teraz pripravený nainštalovať produkt FlashAD2706 na Váš počítač.
Pokračujte v inštalácii kliknutím na tlačidlo Inštalovať. Ak si prajete zmeniť niektoré nastavenia inštalácie, kliknite na tlačidlo Späť.
Ďatšie úlohy: Ďalší zástupcovia: Vytvoriť zástupcu na ploche
< <u>S</u> päť Inštalovať Zrušiť

8. Počkajte pokiaľ prejde inštalácia.



9. Prečítajte si nasledujúce dôležité informácie a pokračujte stlačením tlačidla "Ďalej".

🕞 Sprievodca inštaláciou - FlashAD2706
Informácie Skôr, ako budete pokračovať, prečítajte si, prosím, tieto dôležité informácie.
Pokračujte v inštalácii kliknutím na tlačidlo Ďalej.
Upozomenie : Pred spustením aplikácie je nutné nastaviť statickú IP adresu podľa 🔼 postupu !!!
Hneď po štarte Vás program vyzve na odpojenie a zapojenie napájania modemu, ktoré vykonáte vytiahnutím a zapojením napájacieho konektoru z modemu a potvrdíte stlačením tlačidla OK. Program sa pokúsi zistíť Vaše prihlasovacie meno a heslo z modemu, ktoré bude potrebovať potvrdít. V prípade, že prihlasovacie meno a heslo je nesprávne, zmeřte ho. Po potvrdení prihlasovacieho mena a hesla prebehne zápis
konfigurácií a aktualizácia modemu. O dokončení aktualizácie Vás program bude informovať, modem sa automaticky reštartuje a pripojí na internet.
TIP : Počas spájania s modemom je dobré sledovať kontrolku LAN na modeme. Po zapojení napájacieho konektoru sa kontrolka rozsvieti a modem čaká na 💌
Ďalej >

10. Kliknite na tlačidlo "Dokončit".



11. Spustite súbor "flashAD2706", ktorý sa nachádza na vašej pracovnej ploche.



12. Je nutné nastaviť manuálne prideľovanie IP adries. Máte na výber či nastavenie uskutočníte ručne podľa návodov "Postup nastavenia … "alebo vyberiete automatické nastavenie. V našom návode vyberáme "**Automatické nastavenie statickej IP adresy**" na ktoré kliknite.

📻 Inštrukcie					
Upozorn	enie:				
Pred spu	ıstením aktualizácie je nutné nastaviť stat	ickú IP ad	resu !		
Použite statickej použite	Použite "Automatické nastavenie IP adresy", alebo použite manuál pre manuálne nastavenie statickej IP. Po ukončení aktualizácie zmeňte nastavenie IP adresy na DHCP podľa postupu alebo použite "Obnovenie pôvodného nastavenia".				
Hneď po vykonáto sa mode	) štarte aktualizácie Vás program vyzve na e vytiahnutím a zapojením napájacieho ko m zapne.	odpojeni nektoru z	e a zapojenie napájania modemu, ktoré modemu. Tlačidla OK stlačte hneď ako		
Nasledu informov	je zápis konfigurácií a aktualizácia moden ať, modem sa automaticky reštartuje a prij	u. O doko pojí na int	nčení aktualizácie Vás program bude ernet.		
TIP : Po napájaci modemo štartuje : znova a	TIP : Počas spájania s modemom je dobré sledovať kontrolku LAN na modeme. Po zapojení napájacieho konektoru sa kontrolka rozsvieti a modem čaká na spojenie. Ak nedôjde k spojeniu s modemom do cca 5 sekúnd, kontrolka LAN zhasne a znova sa rozsvieti, čo signalizuje, že modem štartuje s pôvodným Firmwarom. V takom prípade je možne vytiahnuť a zasunúť napájací konektor znova a čakať na spojenie.				
, Krok 1 –			Postup pre manálne nastavenie IP adresy		
	Automatické nastavenie statickej IP adresy	alebo	Widows XP Windows Vista		
- Krok 2 -	Aktualizovať modem				
- Krok 3	Obnovenie pôvodného nastavenia				
— Krok 4 —	Koniec				

13. Vyberte vaše **Lokálne sieťové pripojenie** a kliknite na tlačidlo "OK". Názov sieťového pripojenia závisí na jazykovej verzii vášho operačného systému.

Ak nie je nájdená žiadna sieť, nastavte prideľovanie IP podľa návodu "**Postup pre manuálne nastavenie IP adresy**" kliknutím na ikonu s názvom vášho operačného systému.

🛃 Automaticke n	astavenie IP adresy	
Program det	ekoval viac sieťových rozhraní. Vyberte rozhranie kde	e je modem pripojený.
TIP: nevybe	rajte rozhranie,ktoré má v názve "Bezdrátová sieť","\	¥ireless"
	Local Area Connection	ОК

14. Kliknite na tlačidlo "Aktualizovať modem".

trukcie					
Upozorr	enie:				-
Pred spustením aktualizácie je nutné nastaviť statickú IP adresu !					
Použite staticke použite	Použite "Automatické nastavenie IP adresy", alebo použite manuál pre manuálne nastavenie statickej IP. Po ukončení aktualizácie zmeňte nastavenie IP adresy na DHCP podľa postupu alebo použite "Obnovenie pôvodného nastavenia".				
Hneď po vykonát sa mode	o štarte aktualizácie Vás program vyzve na e vytiahnutím a zapojením napájacieho kor m zapne.	odpojeni nektoru z	e a zapojenie napáj modemu. Tlačidla (	ania modemu, ktoré )K stlačte hneď ako	
N asledu informov	je zápis konfigurácií a aktualizácia modem vať, modem sa automaticky reštartuje a prip	u. O doko vojí na inte	nčení aktualizácie ernet.	Vás program bude	
TIP : Po nanáiae	ičas spájania s modemom je dobré sledovat jeho konektoru sa kontrolka rozsvieti a mo	í kontrolk dem čaká	u LAN na modeme. na spojenje Ak pe	Po zapojení dôjde k spojenju s	
TIP : Po napájac modemo štartuje znova a	čas spájania s modemom je dobré sledovat ieho konektoru sa kontrolka rozsvieti a mo m do cca 5 sekúnd, kontrolka LAN zhasne s pôvodným Firmwarom. V takom prípade je čakať na spojenie.	( kontrolk dem čaká a znova e možne v	u LAN na modeme. 1 na spojenie. Ak ne sa rozsvieti, čo sig rytiahnuť a zasunúť	Po zapojení dôjde k spojeniu s nalizuje, že modem napájací konektor	
TIP : Po napájac modemo štartuje znova a	čas spájania s modemom je dobré sledovat ieho konektoru sa kontrolka rozsvieti a mo m do cca 5 sekúnd, kontrolka LAN zhasne s pôvodným Firmwarom. V takom prípade je čakať na spojenie. Automatické nastavenie statickej IP adresy	( kontrolk dem čaká a znova e možne v alebo	u LAN na modeme. na spojenie, Ak ne sa rozsviti, čo sigu rytiahnuť a zasunúť Postup pre manáln Widows XP	Po zapojení edôjde k spojeniu s nalizuje, že modem napájací konektor e nastavenie IP adresy- Windows Vista	
TIP : Po napájac modemo štartuje znova a Krok 1 -	čas spájania s modemom je dobré sledovat ieho konektoru sa kontrolka rozsvieti a mo m do cca 5 sekúnd, kontrolka LAN zhasne s pôvodným Firmwarom. V takom prípade je čakať na spojenie. Automatické nastavenie statickej IP adresy Aktualizovať modem	( kontrolk dem čaká a znova e možne v alebo	u LAN na modeme. na spojenie. Ak ne sa rozsvieti, čo sigu rytiahnuť a zasunúť Postup pre manáln Widows XP	Po zapojení edôjde k spojeniu s nalizuje, že modem napájací konektor e nastavenie IP adresy – <u>Windows Vista</u>	
TIP : Po napájac modemo štartuje znova a Krok 1 -	včas spájania s modemom je dobré sledovat ieho konektoru sa kontrolka rozsvieti a mo m do cca 5 sekúnd, kontrolka LAN zhasne s pôvodným Firmwarom. V takom prípade je čakať na spojenie. Automatické nastavenie statickej IP adresy Aktualizovať modem Obnovenie pôvodného nastavenia	( kontrolk dem čaká a znova e možne v alebo	u LAN na modeme. na spojenie. Ak ne sa rozsvieti, čo sigu rytiahnuť a zasunúť Postup pre manáln Widows XP	Po zapojení edôjde k spojeniu s nalizuje, že modem napájací konektor e nastavenie IP adresy Windows Vista	

15. Zobrazí sa okno s upozornením "Odpojte modem od napájania...". Teraz vypnite váš modem vytiahnutím napájacieho kábla (všetky svetlá na modeme zhasnú). Zasuňte napájací kábel opäť do modemu a HNEĎ kliknite na tlačidlo "OK".

flashad2706 🛛 🔀
Odpojte modem od napájania.Zapojte modem na napájanie a potlačte OK
OK

16. Čakajte na spojenie s modemom.

📑 AD2706 Flasher	
0%	
Pokus o spojenie s modemom9	

Ak sa spojenie s modemom neuskutoční vrátite sa do kroku 14. Kliknite opäť na tlačidlo "Aktualizovať modem" a keď sa zobrazí okno vytiahnite napájanie, napájanie opäť zasuňte a HNEĎ kliknite na tlačidlo "OK".

17. Začne sa nahrávať firmware do vášho modemu, prosím čakajte.

🗂 AD 2706 Flasher	
6%	
Nahrávam firmware	

18. Aktualizácia prebehla, kliknite na tlačidlo "OK". Do jednej minutý by ste mali byt pripojený k internetu.

flashad2706 🛛 🔀
Aktualizáca prebehla úspešne. Pripojenie na internet prebehne približne za 1 minútu.
ОК

19. Keď ukončíte update firmware vráťte nastavenie prideľovania IP zo statického na dynamické a teda "Obnovenie pôvodného nastavenia".

📑 Inš	trukcie				
	Upozoro	enie:			-
	Pred snu	onio. Istením aktualizácie je nutné nastaviť stat	ickú IP ad	resu l	
	Použite '	"Automatické nastavenie IP adresu" aleb	o noužite r	nanuál nre manuálne nastavenie	
	statickej použite '	IP. Po ukončení aktualizácie zmeňte nas Obnovenie pôvodného nastavenia".	tavenie IP	adresy na DHCP podľa postupu alebo	
	Hneď po vykonáte sa modei	vštarte aktualizácie Vás program vyzve na vytiahnutím a zapojením napájacieho ko m zapne.	a odpojenie nektoru z i	e a zapojenie napájania modemu, ktoré modemu. Tlačidla OK stlačte hneď ako	
	N asleduj informov	e zápis konfigurácií a aktualizácia modem ať, modem sa automaticky reštartuje a prij	u. O doko pojí na inte	nčení aktualizácie Vás program bude ernet.	
	TIP : Počas spájania s modemom je dobré sledovať kontrolku LAN na modeme. Po zapojení napájacieho konektoru sa kontrolka rozsvieti a modem čaká na spojenie. Ak nedôjde k spojeniu s modemom do cca 5 sekúnd, kontrolka LAN zhasne a znova sa rozsvieti, čo signalizuje, že modem štartuje s nôvodným Firmwarom. V takom prínade je možne vutjahnuť a zasunúť nanájać konekto				
	znova a	čakať na spojenie.			
_	Krok 1 —			Postup pre manálne nastavenie IP adresu	-
	NON T	Automatické nastavenie statickej IP adresy	alebo	Widows XP Windows Vista	
	Krok 2 -				
		Aktualizovať modem			
	Krok 3				
		Obnovenie pôvodného nastavenia			
	Krok 4				
		Koniec			